




CASELA

MANUEL D'INSTALLATION

INSTALLATION MANUAL



Robinetterie de baignoire autoportant

Bathtub Filler Standing Faucet





ASME A112.18.1-2024
CSA B125.1-24

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

NOTE : LES DIMENSIONS SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DESSINS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE. TOLÉRANCE DE MESURE +/- 1/4". NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT SANS PRÉAVIS. LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SONT CONFORMES AU PRODUIT FINAL.

NOTE: DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY. THE DRAWINGS ARE NOT TO SCALE. MEASUREMENT TOLERANCE +/- 1/4". WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE PRODUCT SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE. DETAILED INFORMATION IS IN ACCORDANCE WITH THE FINAL PRODUCT.



DESCRIPTION

- Acier inoxydable.
- Hauteur : 951 mm.
- Saillie : 218 mm.
- Hauteur sous bec : 918 mm.
- Longueur du tuyau de la douchette : 1500 mm.

DÉBIT

- La douchette est limitée à 1,8 gal/min (7 L/min) à 80 psi.
- Le bec de la baignoire est limité à 2,4 gal/min (9 L/min) à 20 psi.

CARTOUCHE

- HANYOU - Cartouche en laiton.

CERTIFICATIONS

- Certifié CUPC
- ASME A112.18.1-2024/CSA B125.1-24

DESCRIPTION

- Stainless Steel construction.
- Height: 951 mm.
- Protrusion: 218 mm.
- Height under spout: 918 mm.
- Length of hand shower hose: 1500 mm.

FLOW

- Hand shower is limited to 1.8gpm (7L/min) at 80psi.
- Bathtub sprout is limited to 2.4gpm (9L/min) at 20psi.

CARTRIDGE

- HANYOU - Brass cartridge.

STANDARDS

- Certified to CUPC
- ASME A112.18.1-2024/CSA B125.1-24

ÉTAPES D'INSTALLATION


INSTALLATION STEPS

NOTES AVANT L'INSTALLATION :

1. Nous recommandons de faire appel à un plombier certifié et de vérifier les normes de plomberie en vigueur dans votre région avant l'installation.
2. Veuillez vérifier que toutes les pièces sont présentes.
3. Avant l'installation, assurez-vous que toutes les tuyaux sont exempts de débris et qu'une valve marche/arrêt est présente.
4. Assurez-vous que la pression de l'eau est comprise entre 20 et 125 psi (incluant la combinaison des tuyaux d'alimentation chaude et froide).
5. Les images du manuel sont de contenu général et peuvent ne pas représenter exactement le robinet acheté. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter un plombier professionnel.


NOTES BEFORE INSTALLATION :

1. We recommend hiring a certified plumber and verifying the plumbing codes and regulations applicable in your area before installation.
2. Please check that all components are present.
3. Before installation ensure that all feed lines are clear of debris and on/off valve is present.
4. Ensure water pressure is between 20-125 psi (includes combination of hot and cold feed lines).
5. Pictures in the manual are general in content and may not represent exactly your purchased faucet. If you are having difficulties please contact a professional plumber.




1. Insérez les tuyaux flexibles à travers le poteau et assemblez-les au corps principal en tournant à la main.

1. Insert the flexible hoses through the pole and assembling them to main body turning by hand.



2. Faites correspondre le poteau avec le corps principal.

2. Match the pole with the main body.




3. Créez une ouverture dans le sol en suivant les mesures ci-contre avec des connecteurs mâles pour filet d'eau.


3. Create a chamber in the floor following the measures on the left with male connectors for water net.

OUTILS REQUIS : (NON INCLUS)


TOOLS YOU WILL NEED : (NOT INCLUDED)



CLÉ À MOLETTE
ADJUSTABLE WRENCH




CLÉ HEXAGONALE (ALLEN)
HEXAGON WRENCH (ALLEN)



RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ
POUR FILETAGE
THREAD SEALING TAPE


ÉTAPES D'INSTALLATION (SUITE)

INSTALLATION STEPS




4. Glissez le cache coulissant sur le tube. Faites passer les écrous des flexibles d'alimentation à travers la base de fixation, puis raccordez-les aux raccords du réseau d'alimentation en eau. Serrez fermement les raccords à l'aide d'une clé à molette.

4. Slide the sliding cover onto the pole. Insert the flexible hose nuts through the fixing base, then connect them to the water supply connectors. Tighten the connections securely using a wrench.



5. Ajustez l'ensemble à la position désirée, puis percez pour fixer la plaque de base.

5. Adjust the main body to get the correct position, then drill to fix base plate.



6. Insérez les boulons de fixation et fixez-les fermement dans le sol. Déplacez le couvercle pour cacher la base.

6. Insert the fixing bolts and fix tight in the floor. Move the cover to hide the base.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

1. Utilisez un chiffon doux et du vinaigre pour enlever les taches d'eau dure.
2. Vérifiez régulièrement l'aérateur (le cas échéant) pour détecter une accumulation de calcium lorsque le flux d'eau n'est pas optimal.
3. NE PAS utiliser de produits de nettoyage corrosifs, car leur utilisation pourrait endommager le fini et annuler la garantie du produit.
4. Les nettoyeurs acceptables comprennent le vinaigre ou les détergents liquides doux non abrasifs.
5. Si la pression de l'eau ne semble pas être optimale, retirez, inspectez, nettoyez ou remplacez l'aérateur.

DAILY MAINTENANCE

1. Use a soft cloth and vinegar to remove hard-water spots.
2. Check aerator (if present) regularly for calcium build up are when water stream is not optimum.
3. DO NOT use caustic cleaning products as the use will break down finish and will void the product warranty.
4. Acceptable cleaners include vinegar or mild non-abrasive liquid detergents.
5. If the water pressure appears to be less than optimum remove, inspect, clean or replace aerator.